



## Содержание:

Общие сведения .....	2
Комплектация .....	2
Основные технические характеристики .....	3
Меры предосторожности.....	4
Установка .....	5
Замена картриджей.....	6
Варианты картриджей, устанавливаемых в фильтр.....	7
Возможные неисправности и способы их устранения.....	8
Гарантия.....	10
Гарантийный талон .....	11

### **Общие сведения**

Просим Вас убедиться, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, дата продажи, подпись продавца и указана модель фильтра АКВАБРАЙТ.

Уважаемый покупатель, Вы приобрели магистральный фильтр серии АБФ-10, разработанный нашей компанией, который является результатом новейших конструкторских решений, разработок в области водоснабжения и производства изделий из пластика. Мы уверены, что магистральный фильтр серии АБФ-10 поможет решить задачи, связанные с водоснабжением вашего дома или квартиры.

Магистральный фильтр серии АБФ-10 изготовлен на российском предприятии согласно ТУ 28.29.12-004-92729186-2019

Магистральный фильтр серии АБФ-10 предназначен для очистки воды и защиты сантехники от механических примесей, ржавчины, песка, ила, хлорорганических соединений, растворенного железа, тяжелых металлов, в зависимости от установленного в фильтр картриджа (варианты картриджей указаны на стр. 7).

Магистральный фильтр подключается в магистраль холодной воды.

### **Преимущества фильтров серии АБФ-10**

- Уплотнительное кольцо в корпусе, исключают возможность протечки и обеспечивают более надежное соединение прозрачной колбы и крышки фильтра.
- Латунные вставки в резьбовых соединениях обеспечивают надежное подключение. Кронштейн прикручивается четырьмя винтами к крышке фильтра.
- Использование современных материалов и улучшенная технология изготовления пластиковых деталей корпуса магистральных фильтров АКВАБРАЙТ позволила увеличить запас прочности от разрушения фильтров (более 40 атмосфер).

### **Комплектация:**

Фильтр в сборе .....	1 шт.
Кронштейн для крепление .....	1 шт.
Ключ для откручивания колбы .....	1 шт.
Винт для крепления .....	4 шт.
Инструкция и гарантийный талон .....	1 шт.
Упаковочная коробка .....	1 шт.



1. Кронштейн крепления к стене.
2. Резьбовое подключение с латунной вставкой.
3. Прозрачная колба фильтра.
4. Комплект винтов для кронштейна.
5. Уплотнительное кольцо.
6. Ключ для открывания колбы фильтра.

Рис. 1

### Основные технические характеристики:

Модель	АБФ-10-12	АБФ-10-34	АБФ-10-1
Типоразмер фильтра (дюйм)	Slim Line 10"		
Рабочее давление (атм)	от 2 до 8		
Давление разрушения (атм)	более 40		
Диаметр подключения (дюйм)	1/2"	3/4"	1"
Размер картриджа (мм)	254 ± 1		
Рабочая температура воды	+2° +35° С		
Ном. производит. (л/мин)	10*		
Габаритные размеры (мм)	320/120/110		

\* в зависимости от типа и степени загрязнения установленного картриджа

## Меры предосторожности



### **Внимание !**

- *Перед установкой проверьте фильтр на предмет дефектов, поломок, деформаций.*
- *Магистральный фильтр должен быть установлен вне досягаемости детей и домашних животных. Неправильная установка может привести к аварии и материальному ущербу.*
- *Не используйте магистральный фильтр для фильтрации микробиологически небезопасной воды. Требования к исходной воде указаны на странице 9.*
- *Данный магистральный фильтр может работать при давлении воды от 2 до 8 атм.*
- *Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на корпус фильтра.*
- *Не устанавливайте магистральный фильтр в очень холодных или очень теплых местах. Температура воды должна быть в диапазоне от +2 °С до +35 °С. Температура воздуха в помещении где установлен магистральный фильтр НЕ должна опускаться до 0° С или ниже.*
- *Не допускайте замерзания воды в корпусе фильтра и напорной магистрали .*
- *Не подключайте магистральный фильтр к магистрали «горячей воды».*
- *Используйте фильтр в соответствии с его назначением и требованиями данной инструкции.*
- *Не перекачивайте взрывоопасные, легковоспламеняющиеся химически агрессивные жидкости.*
- *Не перекачивайте воду с волокнистыми включениями и большим содержанием песка.*
- *Не подвержайте фильтр ударам, перегрузкам, воздействию атмосферных осадков, агрессивных жидкостей и газов.*
- *После установки магистрального фильтра или замены картриджей, убедитесь что отсутствуют утечки воды. В течении 3-х часов периодически, визуально проверяйте на наличие утечек.*
- *При прекращении или длительном перерыве в использовании магистрального фильтра, рекомендуем отключить подачу воды к магистральному фильтру.*
- *Не соблюдение указаний в данной инструкции может повлечь за собой: утечки воды, аварийные ситуации, материальный ущерб и другие неприятности.*
- *Всю ответственность за безопасную эксплуатацию и поддержание фильтра в рабочем состоянии несет собственник фильтра.*
- *Магистральный фильтр серии АБФ-10 предназначен для установки в магистраль ХОЛОДНОЙ воды. Установка магистрального фильтра серии АБФ-10 в магистраль горячей воды, может повредить корпус фильтра и привести к аварийной ситуации.*

Фильтры выборочно проходят испытания на герметичность, в связи с чем в некоторых фильтрах при покупке может присутствовать некоторое количество воды.

Перед подключением фильтра в систему городского водоснабжения проведите согласование своих действий с организацией эксплуатирующей ваше здание.

Не рекомендуется устанавливать фильтр самостоятельно. Все работы по подключению фильтра и замене фильтрующих элементов должны проводиться специалистами, обладающими необходимой квалификацией.

**Внимание !**

При монтаже в магистраль холодной воды фильтра серии АБФ-10 обязательна установка редуктора с ограничением максимального давления не более 4 атм

**Установка**

Магистральные фильтры АКВАБРАЙТ серии АБФ-10 устанавливается на стальные, медные, пластиковые или металлопластиковые трубы. Перед установкой необходимо выдержать фильтр при комнатной температуре не менее трёх часов. Фильтр не должен испытывать нагрузок от трубопровода.

1. Перекройте подачу "холодной" воды в квартире или доме.
2. Откройте смеситель, для сброса давления и слива воды из магистрали.
3. Установите редуктор ограничения максимального давления воды не более 4 атм
4. Прикрепите кронштейн к стене в нужном месте.
5. Прикрепите крышку фильтра к кронштейну четырьмя винтами из комплекта.
6. Намотайте фум ленту или сантехнический лён, на резьбовые соединения и прикрутите крышку фильтра к трубе магистрали холодной воды в соответствии со стрелкой указывающей направление потока на крышке фильтра.

***Избыток намотки и/или усилия при закручивании, может привести к поломке подключения или корпуса фильтра.***

7. Снимите с картриджа, выбранного вами, прозрачную упаковочную пленку и установите его в прозрачную колбу фильтра.
8. Прозрачную колбу фильтра с картриджем вкрутите в крышку фильтра до упора.
9. Откройте кран магистрали холодной воды и промойте фильтр, пропустив через него не менее 10 литров воды.
10. Установка закончена. Приятного пользования!

***После установки магистрального фильтра АКВАБРАЙТ серии АБФ-10 или замены картриджей, убедитесь что отсутствуют протечки воды. И периодически, визуальнo проверяйте фильтр на наличие протечек.***

**Внимание !**

Фильтр магистральный АКВАБРАЙТ серии АБФ-10 следует **ИСПОЛЬЗОВАТЬ** и **ХРАНИТЬ** в помещении, только при плюсовой температуре воздуха.

### Замена картриджей

В процессе эксплуатации фильтра картриджи постепенно загрязняются, что приводит к потере свойств картриджа и заметному снижению напора очищенной воды.

Для того чтобы качество очищенной воды осталось на высоком уровне, необходимо своевременно заменять фильтрующие картриджи на новые.


Срок замены картриджа зависит от степени загрязненности исходной воды и режима использования фильтра.

**Максимальный срок использования картриджа в фильтре не должен превышать шесть месяцев, это обусловлено опасностью массового роста бактерий на поверхности картриджа.**

1. Положите тряпку или таз под установленный фильтр.
2. Закройте кран магистрали холодной воды (перед фильтром).
3. Откройте любой кран холодной воды после фильтра (в ванной или на кухне) для сброса давления в магистрали.
4. С помощью пластикового ключа (идущего в комплекте), открутите прозрачную колбу от верхней крышки фильтра.
5. Выньте использованный картридж из прозрачной колбы фильтра.
6. Промойте теплой водой прозрачную колбу и вытрите насухо.
7. Смажьте уплотнительное кольцо силиконовой смазкой или вазелином.
8. Снимите с картриджа, выбранного вами, прозрачную упаковочную пленку и установите его в прозрачную колбу фильтра.
9. Прозрачную колбу фильтра с картриджем вкрутите в крышку фильтра до упора.
10. Откройте кран магистрали холодной воды и промойте фильтр, пропустив через него 10 литров воды.
11. Замена картриджа закончена.
12. Убедитесь в отсутствии утечек воды в течении нескольких часов.





После установки или замены картриджей в корпусе фильтра возможно остается воздух, который растворяясь в воде создает видимость окрашивания воды в белёсый цвет.

Спустя некоторое время воздух выйдет из фильтра, а вода примет свой естественный цвет.






## Варианты картриджей, устанавливаемых в фильтр



### Картриджи для механической очистки воды\*

	Картридж из спеченного полипропилена. Эффективно удаляет примеси и частицы от 1 до 50 мкм.
	Картридж из веревочного полипропилена. Эффективно удаляет примеси и частицы от 1 до 50 мкм.
	Картридж из гофрированного полипропилена. Эффективно удаляет примеси и частицы от 5 до 20 мкм.
	Картридж с нейлоновой сеткой. Эффективно удаляет частицы более 100 мкм.

### Картриджи для сорбционной очистки воды\*

	Двухступенчатый картридж. Удаляет механические примеси и частицы, хлор, пестициды, тяжелые металлы, улучшает вкус и запах воды.
	Картридж из спеченного активированного угля. Эффективно удаляет хлор, пестициды, тяжелые металлы. Улучшает вкус и запах воды.
	Картридж из гранулированного активированного угля. Эффективно удаляет хлор, пестициды, тяжелые металлы. Улучшает вкус и запах воды.

### Картриджи для умягчения воды и удаления железа\*

	Картридж для УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА. Эффективно удаляет растворенное железо $FE^{2+}$ . Улучшает вкус и запах воды.
	Картридж для УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ. Эффективно снижает жесткость воды, предотвращает образование накипи на нагревательных приборах. Улучшает вкус и запах воды.
	Картридж с наполнителем из полифосфата натрия. Предотвращает образование накипи на нагревательных приборах. <b>ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УМЯГЧЕНИЯ ! НЕ ДЛЯ ПИТЬЯ !</b>

\* полные характеристики картриджей указаны на нашем сайте [www.terrawater.ru](http://www.terrawater.ru)

**Возможные неисправности и способы их устранения:**

Неисправность	Причины	Способ устранения
Протечка в месте соединения крышки и прозрачной колбы	Неплотно закручена прозрачная колба	Докрутите крышку фильтра
	Повреждено уплотнительное кольцо	Замените и смажьте силиконом уплотнительное кольцо
Протечка в месте соединения крышки фильтра и трубы	Плохая гидроизоляция	Открутите соединение и соберите заново, используя фум ленту или лён
Уменьшилось давление воды на выходе из фильтра	Картридж выработал свой ресурс	Замените картридж на новый
На прозрачной колбе появились микротрещины	Произошел гидроудар	Не гарантийный случай Замените фильтр в сборе
Вода проходит через фильтр но не очищается	Неправильная установка, направление потока не соответствует стрелке на крышке фильтра	Переустановите фильтр в соответствии потока воды и стрелки на крышке фильтра
Прозрачная колба раздулась (приняла шарообразную форму)	В магистраль с установленным фильтром поступала горячая вода	Не гарантийный случай Замените фильтр в сборе



**Гарантийные обязательства не распространяются:**

- на неисправности магистрального фильтра, возникшие в результате несоблюдения пользователем предписаний данной инструкции по эксплуатации;
- на фильтр установленный в магистраль без редуктора с ограничением максимального давления 4 атм, редуктор должен быть установлен перед фильтром;
- на механические повреждения, вызванные внешним ударным или иным другим воздействием, а так же воздействием агрессивных сред;
- на неисправности, произошедшие вследствие неправильного гидравлического или механического подключения и использования;
- на неисправности, произошедшие вследствие использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации;
- на естественный износ корпуса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение;
- на избыток намотки фум ленты или сантехнического резьба льна при закручивании резьбового соединения к трубе.

**Требования к исходной воде**

Водородный показатель, рН	6 - 9
Общая жесткость очищаемой воды, мг-экв/л	до 20
Содержание железа, мг/л	до 0,3
Общая минерализация, мг/л	до 1000
Окисляемость перманганатная, мг/л	до 5,0
Нефтепродукты, суммарно, мг/г	до 0,1
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/л	до 0,5
Фенольный индекс, мг/л	до 0,25

### Гарантия

- Гарантия на магистральные фильтры АКВАБРАЙТ серии АБФ-10 предоставляется на срок **24 месяца** со дня продажи, при наличии правильно заполненного гарантийного талона и чека на покупку и распространяется на дефекты, произошедшие по вине Производителя при соблюдении правил эксплуатации.
- Гарантия на магистральные фильтры АКВАБРАЙТ серии АБФ-10 предоставляется только при установленном редукторе с ограничением максимального давления не более 4 атм в магистраль холодной воды перед фильтром.
- Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей"
- При гарантийном ремонте гарантия продлевается на срок ремонта.
- Затраты, связанные с демонтажем и монтажом неисправного изделия в период гарантийного срока покупателю не возмещаются.
- При необоснованной претензии, затраты на диагностирование и экспертизу фильтра оплачивает покупатель.
- Производитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака.
- Магистральные фильтры АКВАБРАЙТ серии АБФ-10 предназначены исключительно для бытового, индивидуального использования. Групповое, коммерческое, промышленное использование этих фильтров не рекомендуется и может привести к отказу производителя и продавца от всех гарантийных обязательств.

Срок хранения до начала эксплуатации - 3 года

Срок эксплуатации фильтров АКВАБРАЙТ серии АБФ-10 составляет - 3 года (при обязательной замене картриджей не реже чем раз в 6 месяцев).

Уполномоченная организация для принятия претензий от потребителей на территории Российской Федерации ООО "ТЕРРА ВАТЕР ГРУПП"  
115230, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, дом 12.  
+7 (495) 225-50-51, +7 (495) 223-46-48



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
ПОКУПАТЕЛЯ

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Магистральный фильтр АКВАБРАЙТ

Модель: \_\_\_\_\_

Срок гарантии: 24 месяца

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес продавца: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Тел. продавца: \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

С Инструкцией по эксплуатации,  
и правилами установки ознакомлен.

К внешнему виду и комплектации  
претензий не имею.

Подтверждаю гарантийные условия,  
описанные в данной инструкции.

**Фамилия**  
**покупателя**

\_\_\_\_\_

**Подпись**  
**покупателя**

\_\_\_\_\_



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
ПРОДАВЦА

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Магистральный фильтр АКВАБРАЙТ

Модель: \_\_\_\_\_

Срок гарантии: 24 месяца

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес продавца: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Тел. продавца: \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

С Инструкцией по эксплуатации,  
и правилами установки ознакомлен.

К внешнему виду и комплектации  
претензий не имею.

Подтверждаю гарантийные условия,  
описанные в данной инструкции.

**Фамилия**  
**покупателя**

\_\_\_\_\_

**Подпись**  
**покупателя**

\_\_\_\_\_



